



CyberView®

Das KunstStück, das die Welt zum Kunstwerk macht.

Deine CyberView-Brille hat bewegliche Trickprismen.
An den Außenseiten der Prismenfassungen sind Vertiefungen.
Hier kannst Du die Prismen berühren und drehen.



Verschmutzte Prismen können mit einem weichen Lederläppchen gereinigt werden.



An den unten abstehenden Laschen
kannst Du das äußere Gehäuse - in
dem die Prismen sitzen - hochklappen.

**ACHTUNG! Nicht im Straßenverkehr verwenden.
Da die Orientierung verändert wird, darf CyberView
nicht als Orientierungshilfe o.ä. verwendet werden.
HAFTUNG BEI UNFÄLLEN, ETC. IST AUSGESCHLOSSEN!**